

一般工作程序

一、開啟電源 二、開啟→ 啟動 三、點火 四、確認溫度警報器是否開啟 五、加熱至至工作溫度180~200°C入豆 六、調整適當火力力力進行行行烘焙 七、到達需要焙度後，開啟→ 冷卻 八、下豆至至冷卻盤

瓦斯操作注意事項

開啟瓦斯順序:旋開瓦斯桶→ 開啟點火開關→ 開啟微壓表旋鈕→ 確認點火成功關閉點火開關

烘焙完畢關閉瓦斯順序:關閉瓦斯桶→ 確認微壓表壓力力力降為0後關閉微壓表

待機器溫度降至至50°C以下即可關機

其他注意事項

- 使用時或附近有兒童時，請務必時刻近距離注意您的操作。
- 請遠離水或其他液體以避免短路或觸電。
- 操作環境請保持乾淨，避免灰塵及雜物。
- 每烘焙 6 鍋，請旋開銀皮收集杯並清理銀皮。(前方銀皮收集則每鍋都要清)
- 請勿增加或更改 MERCURY 的任何系統或功能。
- 如果沒有原廠授權請勿自行拆解機器。
- 如果拆解或組裝是必須的，務必在冷卻的情況下進行，任何時候都不能將電線接上。
- 機器使用完後，請把火力調至 0，待溫度低於 50 度，才能關機。
- 如果沒有組裝完成請勿使用 MERCURY。
- 如果查覺任何損壞或不完整，請勿使用機器。
- 在沒有經過授權的情況下對機器做任何更動或拆解的動作，或是使用任何沒有經過授權的功具有可能影響您的保固條件。
- 請不要觸碰任何搖晃或熱的部分，也不要將手或任何身體部位放到鍋爐內。
- 機器有一定重量，移動時請多加注意，一定要在機器冷卻的情況下才能移動。
- MERCURY 是專為咖啡豆所使用的烘焙機，若拿來烘焙其他物品將會影響您的保固條件。
- 烘焙中將會產生煙，就將煙霧導出到適當的地方，或是使用合格的除煙機。
- 安裝本機時背面勿緊靠牆壁，應留安全距離 10cm 以上。
- 請使用獨立電源 (220V) ! (電熱)